Краткое руководство по установке



Установка ленты



Загрузка носителя



* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

Панель управления

			Индикатор	Состояние	Значение	Кнопка	Функция
SPOWER GONLINE	6	GERROR	() POWER	Не горит	Питание выключено		1. Вход в системное меню
				Горит	Питание включено		2. В системном меню возврат к
				Горит	Принтер готов	🔲 MENU	предыдущему меню. Из
			@ ON-LINE	Мигает	Пауза в работе		корневого меню выполняется
					принтера		выход из системного меню.
					Загрузка данных в		Временная остановка или
					принтер		возобновление печати
		ur e]	⊗ error	Не горит	Принтер готов	ு FEED	подача одной этикетки
MENU	U					UP 👁	Переход вверх по пунктам меню
				Горит	ИЛИ ошибка резака	DOWN 🕤	Переход вниз по пунктам меню
Ø PAUSE	DO	DOWN ®		Мигает	Не установлена бумага,	SELECT	Выбор выделенного пункта
	_				замятие бумаги ИЛИ не		
* FEED	SE				установлена лента		

Средства диагностики

Программа диагностики позволяет просматривать из изменять состояние принтера и его настройки. Данная программа позволяет загружать графику, шрифты, встроенное ПО для принтера, а также создавать растровые шрифты печати. Программа диагностики позволяет также посылать на принтер дополнительные команды и определять и устранять неполадки в процессе использования принтера.

Примечание: Для использования программы диагностики требуется установить встроенное ПО версии V6.00 и более поздней.

Запуск программы диагностики:

DiagToolexe

(1) Для запуска программы диагностики дважды щелкните значок программы (
(2) Программа диагностики включает четыре функции ((Printer Configuration (настройка принтера), File Manager (диспетчер файлов), Bitmap Font Manager (программа создания растровых шрифтов), Command Tool (дополнительные команды управления принтером)).

(дополнительные кома	інды упра	вления принтером)).				
Вилалиа фу	шиний	O Description Fred				
Бкладка фу	пкции	Arrest USB · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		[Pieter Configuration] File Manager Bitmap Font Manager Command Tool				
		Tester Function	Интерфейс			
		Dump Text Vesion	Finh C m			
Г		Configuration Page Milage Kin Direck Sum Partier Selup				
•		RICSeto Speed Ribbon				
Функции принте	pa	Reset Parter Paper Widthards County Cod				
		Place Height(unit) Head-up Ser	wer 🕐			
		Ethemet Seture Gagineter Gagineter	Ene			
		Finder Status Gap Office(Levil) Bine Inter-				
		PostPeet Action Community	Настройки			
F		There are Data Ble:	принтера			
1		Contact Pady				
Состояние принт	ера	Sector Sector	- Compared -			
	•	SWAY:				
		Get Statut Dear Load Save	Set Real			
2) Drinter Eurotiana (duru		LPTI CONI 960LUALI ETZ	2008/219 77 02:04 29			
3) Printer Functions (ФУНК	ции принт	тера) включают:	Назизионно			
Printer Fund	on	Функция	Пазначение Инициализация принтера, восстановление завологиях настроек по умолизиию			
T hinter Farles						
Factory D	efault 🛛 🗠	Заводские настроики)	заводских настроек по умолчанию.			
Dura I		Dump Text (Вывод текста)	Активизация режима вывода информации из			
Dumpi	ext	Configuration Dago				
Configuration Page		(Koudurynauura)	Распечатка конфигурации принтера			
Configurate		(Конфигурация)				
RTC Se	tup H	RTC Setup (Реальное время)	настроика часов реального времени принтера.			
College C	(Calibrate Sensor	Калибровка датчика, указанного в поле датчика носителя в разделе настроек принтера.			
Lalibrate S	ensor ((Калибровка датчика)				
Beset Pr	Reset Printer		Перезагрузка принтера			
, icact i	((Сброс принтера)				
Print Test	Page F	Print Test Page	Печать тестовой страницы. Игнорирование загруженной программы			
		(Тестовая страница)				
Ignore AUT	D.BAS	Ignore AUTO.BAS				
Ethornot	atura ((Игнорировать AUTO.BAS)	AUTO.BAS при запуске принтера.			
Ethernet	etup	Ethernet Setup	Настройка порта Ethernet.			
	- ((Настройка Ethernet)				