



User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安裝說明/ユーザーセットアップガイド
/Руководство по настройке/ Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de
l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/
Panduan Cara Pengguna/ دليل الإعداد للاستخدام


Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/Apertura della
confezione/Membuka/ إفراغ محتويات العبوة




Open Top Cover/開啟上蓋/开启上盖/トップカバーを開く/Открытая верхняя
крышка/Öffnen Sie die obere Abdeckung/Ouvrez la couverture supérieure/Abra la cubierta
superior/Aprire il coperchio superiore/Membuka Penutup Atas/ افتح الغطاء العلوي




Loading Media/安裝標籤/安裝標籤/メディアの読み込み/Загрузка носителя/Medien werden
geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/Pasang Bahan/
تحميل الوسائط




Loading External Media/安裝外部進紙標籤/安裝外部進紙标签/外部メディアの読み込み/
Загрузка внешних носителей/Externe Medien laden/Chargement des médias externes/
Cargando medios externos/Caricamento di supporti esterni/Pasang Bahan/ تحميل الوسائط الخارجية



Attaching Power & Connecting Interface Cable/連接電源和傳輸線/连接电源和传输线/電源ケ
ーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der
Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchement de l'alimentation et
connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de
interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/Colok Kabel
Power dan Kabel Penghubung/ توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة



Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom
an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/Tekan Tombol Power/ تشغيل الطاقة



Installing Driver & Calibrating Sensor/安裝驅動程式和感應器校正/安裝驱动程序和传感器校
正/ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и
калибровка датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/Installation du pilote et du
capteur d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e
calibratore sensore/Menginstalasi Driver & Kalibrasi Sensor/ تثبيت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

